

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

drawing number 144370 / E2755C000

Museo Radius

MEDIUM/SMALL TRACK MOUNT
WHITE, DYNAMIC

Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE

non fissare la sorgente in uso.

⚠ ATTENZIONE

non superare il voltaggio specificato

⚠ ATTENZIONE

accertarsi che il circuito sia disconnesso prima di intervenire sulle componenti elettriche.

⚠ ATTENZIONE

Non installare questo prodotto qualora fossero danneggiati componenti elettrici o meccanici.

⚠ CAUTELE

Il prodotto non è certificato per installazioni esposte al fuoco.

⚠ CAUTELE

Riparazioni o modifiche sul campo non autorizzate faranno decadere la garanzia. Manomissione dell'alimentazione, del cablaggio o dell'hardware di fabbrica, invalideranno la garanzia.

⚠ CAUTELE

Solo per uso interno. Il prodotto deve essere installato nelle condizioni e circostanze consentite secondo normative nazionali. Per qualsiasi danneggiamento o incrinatura lo schermo protettivo deve essere sostituito per garantire che il valore di tenuta IP sia salvaguardato.

⚠ ATTENZIONE

Prodotti collaudati su temperature di esercizio di max 35°C.

⚠ CAUTELE

Il componente LED non è sostituibile

⚠ ATTENZIONE

Separare il circuito a bassa potenza (regolazione / controllo) dal cablaggio del circuito principale. I cablaggi nella scatola di derivazione devono essere realizzati in conformità con codici di installazione elettrica locali e / o nazionali.


⚠ ATTENZIONE




Indossare sempre guanti puliti in lattice o cotone quando si maneggia il riflettore e il meccanismo di montaggio. I segni lasciati sul riflettore riducono l'emissione di luce e causano danni non coperti dalla garanzia del produttore

TIPI DI ADATTATORE


adattatore DALI



adattatore trifase




basetta/adattatore




Inserimento adattatore con circuito dati


STEP 1
inserite l'adattatore nel binario nella direzione corretta.



STEP 2
bloccare e connettere agendo sull'elemento di serraggio.




STEP 3
selezionare il canale desiderato tramite il selettore




STEP 4
per rimuovere il prodotto, selezionare il canale '0' e ripetere in senso inverso le operazioni.

Inserimento adattatore standard


STEP 1
inserite l'adattatore nel binario nella direzione corretta.



STEP 2
bloccare e connettere agendo sull'elemento di serraggio.



STEP 3
selezionare il canale desiderato tramite il selettore




STEP 4
per rimuovere il prodotto, selezionare il canale 'Off' e ripetere in senso inverso le operazioni.

lumen **talk** lumenear combina un controller Lumentraslator con prodotti predisposti "lumentalk" per configurare il tuo sistema di gestione lumentalk.

Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.

Dettaglio di installazione degli accessori.



Accessori disponibili, il prodotto è fornito di serie con anello frontale, vetro di protezione e un disco antiluminanza. Gli accessori sono intercambiabili e sommabili (vedi le combinazioni riportate in figura)


Snoot e visor per versione "small"

Snoot e Visor per versione "medium"

ACCESSORY COMBINATIONS

Anello frontale	+	primo modulo	+	secondo modulo	+	protezione in vetro	+	Snoot
							+	Visor
Anello frontale	+	Schermo protettivo			+	Honeycomb		
Anello frontale	+	Lente ellittica 1° x 40°					+	Snoot
		Lente ellittica 1° x 60°					+	Visor

RIMOZIONE ACCESSORI



1 Rimuovere Snoot o Visor dall'anello frontale, agendo sulla linguetta a scatto. Estrarre l'anello frontale agendo sulla conferenza.

2 rimuovere il blocco accessori completo


3 per rimuovere il vetro agire sulla linguetta a scatto sull'anello frontale e spingere il vetro da dietro, attraverso i fori.

4 una volta estratto il vetro basta ruotare il disco antiluminanza per rimuoverlo.


lumen **talk** lumenear combina un controller Lumentraslator con prodotti predisposti "lumentalk" per configurare il tuo sistema di gestione lumentalk.

Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.


INSTALLAZIONE LOUVRES



INSTALLING GLASS LENS AND SPREAD LENSES








INSTALLAZIONE DEL SNOOT E DEL VISOR



Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.

BLOCCAGGIO





E2755C000